

## ERRATA

### Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

#### Dot. punktu 2

*Jest:* Jeśli przewód jest uszkodzony, nie używaj urządzenia, zanim nie wymienisz przewodu. Przewód wyposażony jest w uziemienie.

*Powinno być:* Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym, albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

#### Dodać punkt 11

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby, nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

#### Dodać punkt 12

Nie należy zdejmować pokrywki, jeśli woda wrze. Czajnik może być używany wyłącznie z dostarczoną podstawką.